

Голография

ЛЕКЦИЯ 9




Голография в монохроматическом свете. Запись голограммы

Схема записи голограммы по методу Лейта — Упатниекса Длина волны λ Опорная волна Голограмма Предмет Предметная волна

Голограмма - это картина интерференции предметной и опорной волн, которая содержит информацию об амплитуде и фазе предметной волны.




Голография в монохроматическом свете. Восстановление изображения





Световое поле при записи голограммы



Поле опорной волны на голограмме:

$$E_{\mathsf{O}\mathsf{\Pi}} = A e^{-ik_{\chi}\chi}$$
 где $k_{\chi} = k \sin \theta$

Поле предметной волны на голограмме:

$$E_{\mathsf{\Pi}\mathsf{D}} = f\left(x,y\right)$$

Суммарное поле:

$$E_s = f(x,y) + Ae^{-ik_x x}$$

Распределение интенсивности на голограмме:


$$I(x,y) = E_s E_s^* = |f|^2 + |A|^2 + f A e^{ik_x x} + f^* A e^{-ik_x x}$$

Функция пропускания голограмы:

$$\tau(x,y) = C I(x,y)$$
 где C - константа.
В дальнейшем $C=1$.



Световое поле при восстановления голографического изображения



Восстановленное световое поле E(x,y) линейно по отношению к исходному предметному полю f(x,y)

Поле восстанавливающей волны на голограмме:

$$E_{\rm B} = e^{-ik_{\chi}x}$$
 где $k_{\chi} = k\sin\theta$

Поле после прохождения голограммы:

$$E(x,y) = \tau(x,y) E_{B} = \tau(x,y) e^{-ik_{x}x}$$

Восстановленное световое поле:


$$E(x,y) = Af(x,y) +$$
 изображения $+(|f|^2 + |A|^2)e^{-ik_xx} + Af^*(x,y)e^{-i2k_xx}$

поле восстанавливающей волны

поле действительного изображения



Голограмма точечного источника



$$r = \sqrt{L^2 + x^2 + y^2} \approx L + \frac{(x^2 + y^2)}{2L}$$

Поле опорной волны на голограмме:

$$E_{\rm OII} = Ae^{-ik_{\chi}x}$$

Поле сферической волны:

$$f(x,y) = \frac{a}{r}e^{ikr} = A_0 \exp\left(i\frac{k}{2L}(x^2 + y^2)\right)$$

Распределение интенсивности на голограмме:

$$I(x,y) = |A_0|^2 + A^2 + + 2|A_0|A\cos(\frac{k}{2L}(x^2 + y^2) + k_x x + \varphi_A)$$


Формула:
$$\frac{x^2}{2L} + x \sin \theta = \frac{(x + L\sin \theta)^2}{2L} - \frac{L\sin^2 \theta}{2}$$

Замена переменной: $\tilde{x} = x + L \sin \theta$

Интенсивность:
$$I(x,y) = |A_0|^2 + A^2 + 2|A_0|A\cos(\frac{k}{2L}(\tilde{x}^2 + y^2) + \varphi_0)$$



Функция пропускания голограммы точечного источника



Условие максимума (при $\varphi_0 = 0$):

$$\frac{k}{2L}\rho_m^2 = 2\pi m$$

Положение максимумов:

$$\rho_m = \sqrt{2m\lambda L}$$


Расстояние между максимумами:

$$\Delta \rho = \rho_{m+1} - \rho_m = \frac{\sqrt{\lambda L}}{\sqrt{2m}} = \frac{\lambda L}{\rho_m}$$



Запись и восстановление изображения точечного источника прямым пучком

Запись и восстановление прямым пучком ($\theta = 0$).




Действительное изображение создается полем сходящейся сферической волны:

$$f^*(x,y) = A_0^* \exp\left(-\frac{ik}{2L}(x^2 + y^2)\right) = -\frac{a}{r}e^{-ikr} = -\frac{a}{r}e^{i\vec{k}\vec{r}} \qquad \vec{k} \uparrow \downarrow \vec{r}$$




Запись точечного источника наклонным пучком и восстановление прямым пучком

Запись наклонным ($\theta > 0$) и восстановление прямым пучком ($\theta = 0$)






Запись и восстановление изображения точечного источника наклонным пучком





Разрешающая способность голограммы. Требования к монохроматичности излучения





Минимальный размер деталей в голографическом изображении:

$$b = \frac{\lambda}{D}L$$

Требования к монохроматичности излучения:


Разность хода:

$$\Delta L = \sqrt{(D/2)^2 + L^2} - L \approx \frac{D^2 \lambda}{8L}$$

$$\Delta L = \frac{D^2 \lambda}{8L} \le L_{\text{KOF}} = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$$



Цветная голография Денисюка.






Денисюк Юрий Николаевич (1927-2006), советский физик, Ленинская премия (1970)



Запись объемной голограммы



Расстояние между плоскостями:

$$d = \frac{\lambda}{2\sin\frac{\alpha}{2}}$$


Голограмма представляет собой систему "зеркал" с периодом d.

При записи используются три источника света: красный, зеленый и синий. Каждому цвету отвечает своя система "зеркал" со своим периодом.



Восстановление изображения объемной голограммы

Объемная голограмма



Условие отражения Брегга-Вульфа:

$$2d\sin\frac{\alpha}{2} = \lambda'$$

Расстояние между плоскостями:

$$d = \frac{\lambda}{2\sin\frac{\alpha}{2}}$$


Длина волны отраженного света:

$$\lambda' = \lambda$$

В отраженном свете присутствуют те же цвета красный, зеленый и синий, что и при записи. Это дает цветное изображение в белом свете.



Примеры голограмм (1)





Примеры голограмм (2)





«Мультиплексная» голограмма по методу Ллойда Кросса

